



Panasonic®

取扱説明書 蛍光灯付強力ライト

品番 **BF-785** (乾電池単1形 4コ用)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
■この取扱説明書は大切に保管してください。

特長

- 雨に強い防滴構造
- 強力ライトと蛍光灯がスイッチで切り換え

便利メモ	販売店名	電話()	—
------	------	-------	---

パナソニック株式会社
エナジー社
〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

Printed in Indonesia BBC6CA024BYA M1098C4108

仕様

使用電池	乾電池単1形 4コ(別売)
使用豆球	4.8 V 0.5 A クリプトン球(MB-48PF5K)
使用蛍光灯	4 W 蛍光灯(直管タイプ) 1本
電池寿命 (20℃時)	蛍光灯:連続約 18 時間 ライト:連続約 20 時間 (パナソニックアルカリ乾電池使用時)
	蛍光灯:連続約 6 時間 ライト:連続約 8 時間 (パナソニックネオ【黒】乾電池使用時)
使用温度範囲	0~40 ℃
外形寸法	約 幅115×奥行260×高さ130 (mm)
質量	約 1.1 kg(パナソニックアルカリ乾電池を含む)

■アフターサービスについて

- 当社は、この蛍光灯付強力ライトの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しております。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談センター	電話 ☎ 0120-878-365 FAX ☎ 0120-878-236
------------	---

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

警告

電池の液が目に入ったときは、きれいな水で洗いすぐに医師の治療を受ける

■充電式電池は使用しない 電池からガスが出ることがあり、器具が破裂する原因となります。

注意

- 新旧・異種の電池を混用しない
- 高温になる場所(炎天下の車内など)には放置しない

電池の液がもれて眼に入ったり、発熱・破裂の原因となります。

- 目に光を当て続けない

目を傷める原因となります。

- 豆球交換は消灯後、温度が下がってから行う

守らないと、ヤケドの原因となります。

- 電池の使用表示に従う
- 使用後は必ず消灯させる
- 定期的に点検する(点灯・液もれ)

守らないと、電池の液がもれて眼に入ったり、発熱・破裂の原因となります。

故障かな!?

症状	原因・処置
新しい電池でスイッチを切り換えても点灯しない	●電池の⊕⊖の方向間違い。 →電池の方向を正しく入れる。
豆球側のみ点灯	●蛍光灯の寿命→蛍光灯を交換する。 ●電池が消耗→電池を交換する。
蛍光灯側のみ点灯	●豆球の断線→豆球を交換する。

お願い

使いかたを誤りますと機器を傷めたり、故障の原因となります。
●落下等の強い衝撃を与えないでください。
●長期間直射日光に当てたり、暖房器具の近くに置かないでください。
●本体は防水構造ではありません。水中では使用しないでください。
●本体の汚れをとるのにベンジン・シンナー等は使用しないで、水または薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふきとってください。

◆アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店または、裏表紙記載の「連絡先」までお問い合わせください。

各部のなまえと使いかた

点灯のしかた

- スイッチは3段切換式です。

押すと強力ライトが点灯する
押すと消灯する
押すと蛍光灯が点灯する

前ベース 反射鏡 豆球 端子板 予備球入れ(予備球は別売) 乾電池単1形 4コ 端子板ガイド ケース グローブ 3段切換式スイッチ 肩かけ用ベルト取付部 蛍光灯 止めネジ

豆球の取り替えかた

- ①はずした前ベースから端子板を引きぬく。
- ②新しい豆球と取り替える。
- ③前ベースをしめる。

電池の入れかた

- ①前ベースをはずし、電池を入れる。
 - 新旧・異種の電池を混用しない。
 - ⊕⊖を逆に入れない。
- ②ケース内の端子板ガイドに端子板を合わせて入れ、前ベースを締める。

蛍光灯の取り替えかた

- ①2本の止めネジをゆるめ、グローブをはずす。
- ②新しい蛍光灯と交換する。
- ③グローブをはめ、止めネジをしっかりと締め付ける。

■蛍光灯について

- 指定ワット数、種類の蛍光灯を必ず使用してください。
- 低温時には、明るくなるまでに時間がかかったり、一部チラツキが発生することがありますが異常ではありません。
- 初めて点灯した時、蛍光灯の両端部が黒くなったり、斑点ができることがありますが、異常ではありません。

■付属品

肩かけ用ベルト 1コ

